

NORME DI MONTAGGIO DELLA PARETE DIVISORIA **KAT SYSTEM**

- Climatizzare le pareti posizionando i bancali senza regette e imballi laterali, nel luogo di lavoro almeno **24 ore prima della posa**. Tenere coperta la parte superiore del bancale con il pvc già allegato.
- In caso di pavimento con massetto fresco, consigliamo di verificare l'umidità del calcestruzzo con specifico strumento.
- Posare le pareti **KAT SYSTEM** utilizzando tutti gli accessori necessari per il montaggio, come indicato dalla relazione tecnica e dallo schema di montaggio, disponibili in tutti gli store Ikea.
Segnalare al **N° verde 800 033 719** eventuali anomalie, difetti o mancanze di materiali.
- Ricordiamo che il truciolare è un derivato del legno e anche se idrorepellente o ignifugo **teme l'umidità**.
- Utilizzare cavi di ancoraggio con le caratteristiche di portata indicate nella relazione tecnica delle pareti **KAT SYSTEM (kit completo HF35EC Gripple)**.
- Per uniformare il materiale con le stuccature è consigliabile l'utilizzo di un **fondo tipo SIGMA GYPSUM**.

Per la posa delle ceramiche consigliamo di posare le piastrelle utilizzando uno dei seguenti sistemi in base alle necessità del negozio:

- 1- INCOLLAGGIO con silicone (non serve PRIMER- facile rimozione)
- 2- INCOLLAGGIO a parete utilizzando prodotti specifici per legno truciolare (più veloce) utilizzando:
 - Isolante: tipo **PRIMER MAPEI ECO-PRIM-T** o simile/equivalente come fondo;
 - Collante: tipo **MAPEI ULTRALITE S1 QUIK** o simile/equivalente per fissaggio ceramiche;